

## Skrócona instrukcja użytkownika

www.ics.pl

Program BabyWare jest podstawowym narzędziem instalatora systemów alarmowych Paradox. Za jego pomocą można programować wszystkie modele central. Jedynie starsze modele central serii Digiplex, takie jak DGP-48, DGP-848, DGP-NE96 oraz EVO48 programuje się przy użyciu programu WinLoad.

Program BabyWare może pracować w architekturze klient-serwer, ale oczywiście zarówno klient jak i serwer mogą być zainstalowane na tym samym komputerze. Babyware jest programem darmowym i można go pobrać ze strony <u>www.ics.pl</u> oraz <u>www.paradox.com</u>. Po pobraniu pliku instalacyjnego, należy go uruchomić i przeprowadzić proces instalacji, najlepiej nie zmieniając fabrycznych ustawień instalacji.

**Uwaga:** program BabyWare musi być uruchamiany w trybie administratora systemu. Dlatego po zakończeniu instalacji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrót programu na pulpicie i wybrać **"Właściwości"**, następnie kliknąć **"Zaawansowane"** i zaznaczyć opcję **"Uruchom jako administrator"**.

	🕬 Właściwości: BabyWare 5.2.5 🛛 🗙	×	
	Ogólne Skrót Zgodność Zabezpieczenia Szczegóły Poprzednie wersje	Właściwości zaawansowane	х
Po uruchomieniu programu,	BabyWare 5.2.5 Typ docelowy: Aplikacja	Wybierz żądane właściwości zaawansowane dla tego skrótu.	
otwiera się okno logowalila,	Lokalizacja docelowa: BabyWare_5_2_5		
domyślny login to <b>"Admin"</b>	Element docelowy: ty Systems\BabyWare_5_2_5\BabyWare.exe"	🗹 Uruchom jako administrator	
a hasło <b>"1234"</b> . Po zalogowaniu,	Rozpocznij w: "C.\Program Files (x86)\Paradox Security Syste	Ta opcja umożliwia Ci uruchamianie tego skrótu jako administrator	
ukazuje się okno główne oraz	Klawisz skrótu: Brak Uruchom: Normalne okno ~	przy jednoczesnej ochronie komputera przed nieautoryzowanym działaniem.	
okno kont.	Komentarz:		
201at POL	Otwórz lokalzację piku Zmień ikonę Zaawansowane	Uruchom w oddzielnym obszarze pamięci OK Anuluj	
NWW.IOSI	UK Anuluj Zastosuj		

Można tutaj zmienić język programu na Polski, w tym celu należy kliknąć **"Language"**, a następnie wybrać z listy **"Polski\_ICS\_POLSKA"** 

	San Babyware VJ.2.5 -										
	<u>File View</u> <u>Tools</u> <u>Events</u> <u>Communi</u>	ation <u>H</u> elp									
	📄 Accounts 🔞 Serve 🛔 Print 🗟 Trash 🛛 🕲 Connect 🔗 Refresh 🔊 Send 🔞 Refresh 👔 Receive										
	Modules 🖕 🔽 Profiles • Languages - 🚚 🔍 🔪										
	🕀 Category 🔺 Serial # 🤇	Polski - OMC	Label	Q Location	Q Manual Controls and Status						
		Čeština									
		Czech_Variant									
		English									
		French									
		Hebrew									
		Magyar / POWER									
		Magyar									
		Italian									
		Polski_ICS_POLSKA_V5_1_0									
2/2		Portugues									
		Russian									
		SC									
		Español									
		Svenska									
					,						
		All Events	✓ ▼ Custom Filters	📴 🛛 🎼 Print Events 🛗 Show Deleted E	ivents						
	Date+Time ▼ Q Lab	el 🔍 Type	Q Location Q S	erial # Q Description	Q Additional Information						
	Connected BX TX NUM	Account: Operator Admin 0 Even	te		>						
		Account Operator. Admin O Even	G								

Po wybraniu języka, należy otworzyć okno **"Konta"**, a następnie utworzyć nowe konto klikając **"Dodaj"**. Dla nowego konta należy wybrać model centrali oraz wersję firmware (można też wybrać opcję **"Autodetect"**, ale w pewnych sytuacjach automatyczne wykrywanie może nie działać prawidłowo). Następnie należy kliknąć na przycisk z trzema kropkami w kolumnie **"Opcje połączenia"**, aby wybrać sposób połączenia z centralą.

Witaj, Ad	dmin (30 Konta	ı)			Odśwież	Dtwórz 👘	Zapi	isz 🔞 P	ołacz 🔍 🌲 Mói profil	a Operatorzy
Nr 🔺	Opis	Q Grupa		Typ centrali	Wersja	Opcje połącz <u>eni</u>	ia	Kontakty	Login / Panel ID	Hasło PC
0011	Konto 11	New	<b>•</b>	Auto Detect	<ul><li>01.00.000</li></ul>	Wybierz				
0001	Account 01	New	<b>•</b>	Auto Detect	07.01.004	Szeregowy 👻			0000	****
0002	Account 02	New	▼	EVOHD	06.80.000	IP/Stały -				
0003	Account 03	New	<b>•</b>	UC300	06.80.000	IP/DNS -				
0004	Konto 04	New	▼	SP6000	07.11.006	IP/Panel S/N-			0000	****
0005	Konto 05	New	▼	SP7000	06.50.000	IP/DNS -				
0006	Konto 06	New	<b>•</b>	MG5050	06.50.000	Szeregowy 👻				
0007	Konto 07	New	▼	SP4000	07.01.004	Szeregowy 👻			0000	****
8000 🗧	Konto 08	New	▼	MG6250	06.80.000	IP/Panel S/N-			0000	****
0009	Konto 09	New	<b>•</b>	EV0192	07.01.004	Szeregowy 👻			0000	****

Jeśli chcemy połączyć się z centralą za pomocą interfejsu 307USB, trzeba się upewnić czy po podłączeniu interfejsu do portu USB komputera został on prawidłowo rozpoznany. W większości przypadków wymagane sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie, ale może się też okazać, że trzeba je zainstalować ręcznie, sterowniki można pobrać ze strony <u>www.ics.pl</u> lub <u>www.paradox.com</u>. Jeśli sterowniki interfejsu zostały zainstalowane prawidłowo, po otwarciu okna opcji połączenia i wybraniu opcji **"Szeregowy"** interfejs ten powinien być widoczny na liście portów komunikacyjnych – należy go wybrać jako port używany do komunikacji z centralą.

🛛 Po nawiązaniu połączenia	automatycznie pobierz zmiany ustawień	Szeregowy	
🗹 Zmiany w ustawieniach		Port COM	USB Serial Port (COM3)
Nowe zdarzenia		Szybkość transmisji	Port komunikacyjny (COM1)
Stan centrali (RAM)			USB Serial Port (COM3)
O IP/Panel S/N (should be us	sed if no site is created on the system)	O Modem	COM4 COM5
		Port COM	COM6
Panel S/N		Typ modemu	COM7
Hasło modułu IP		tipiniouentu	
		"inicjalizacja modernu dla k	omunikacji 1200bps
O IP/DNS (should be used if	a site is created on the system)	Nr. telefonu centrali	Numer telefonu
Site ID		Odpowiedź modemu	
Email Address		laawansowan∈ Test	Opcje modemu Windows
Hasło modułu IP		mijanje automatycznej sekretark	
		Injanie automatycznej sekretan	
IP/Stały (for IP versions be	elow 4)	Opóźnienie ponownego dz	0,0 - ponownego dzwonienia
IP Address	192.168.0.1 🔎 🔅		
IP Port	10000	○ GRPS/Statyczny (Moduł PC	CS)
IP Module Password		Adres IP	192.168.0.1 🔎 🔅
		Port IP	10000
GPRS/Sieć Publiczna		Hasło modułu GPRS	
Adres IP	192.168.0.1 💭		
Port IP	10000	O GRPS/Sieć prywatna (Mod	luł PC S)
Hasło modułu GPRS		Port oddzwaniania	15000
Publiczny adres IP	192.168.0.1 🔎	Hasło modułu GPRS	
Port oddzwaniania	15000	Ścieżka inicializacyjna SMS	Odówioż

Anuluj

Po wybraniu portu komunikacyjnego należy kliknąć **"OK"** a następnie kliknąć przycisk **"Połącz"** – otworzy się okno główne systemu i program połączy się z centralą. Po nawiązaniu komunikacji z centralą w oknie systemu powinny się pojawić wszystkie urządzenia, jakie są podłączone do magistrali komunikacyjnej centrali. Równocześnie program rozpocznie pobieranie wszystkich ustawień z centrali.

🖦 BabyWare V5.2.5	- Konto 11									_	
<u>P</u> lik P <u>o</u> dgląd <u>N</u> ar	rzędzia <u>Z</u> darzenia	<u>K</u> omuni	ikacja Po <u>m</u> oc								
📄 Konta 📷 Z	apisz 🛛 🚔 Drukuj	i 🗟 Ko	isz 🤤 Rozła	ącz 🧿 Odśwież	👩 Wyślij 👩	Pobierz	d 🌗 Tłumacz	enie 💂			
🕒 Dodaj obiekt	🚍 Moduły 🕞	Partycje	🗍 Linie 🚊	Drzwi 🏠 PGM	- my 💂 🚨 Uż	ytkownicy 🚯 Rapo	ortowanie 📷	Profile 🕶 Języki	• • • • • •		
🗄 Kategoria 🔺	Nr. fabrycznyQ	#	Voltów	Auto Opis		Q	Lokalizacja		Q Sterowan	e ręczne i sta	n
Centrala				Ster Posten			_				
EVO192	0506CAF8	1		estéb				<b>-</b> ~	n/u	n/u n/u n/u n	/u n/u n/u n/
Moduły kontroli dos	stępu			🗌 🚫 Czekaj	aż program zakoń	czy następujące zada	ania				
Moduły systemu ala	armowego (1 Obiek	ty)									
	D5123ADA	1	3	Zadania Mo	oduł Szczegóły				n/u		
Moduły bezprzewoo	dowe			Opis			Postęp				
Moduły komunikacy	yjne (1 Obiekty)			+ Pobierani	e EVO192 (SN: 05	06CAF8)					
IP150	71094B6F	2	$\sim$								
Partycje (1 Obiekty	1)										
😱 Partycja		1							<b>-</b>		
Linie Testowanie I	linii										
Drzwi											
Syreny bezprzewod	lowe										
🗉 🜒 Syreny bezpr	ze										
				Zamknij to	okno po zakończe	niu transferu					
<				Anuluj	RX TX 0	/ 1 Zadania		OK			>
Legenda: Lini	ia		🔿 Wyjście P	GM							
WY	'Ł/zamkr 📕 ZAŁ(aut	to)/Otwart	a 📕 ZAŁ(ręczn	ie)/W Alarmie 🔲	Pamięć alarmu	Sabotaż/usterka	Pominięta	🔲 Pamięć p	ominięcia 🔳 Tryb testow	y 🕘 Stan i	niedostępny
1 (starts	/darzen										
🛛 🐺 Aktualne zdarze	nia buforowa	ane	Wszystkie		∼ 🍸 Filtry u	żytkownika 📑 📔	Drukuj zdarzen	ia 🛗 Pokażzda	arzenia usunięte		
Data+godzina 🔻	Q Opis	3	Q, Ty	p Q Lo	kalizacja	Q Nr. fabryczny	Q Opis		Q	Dodatkowe in	nformacje
mar 11, 2020 14	:36:00 EV	D192	S	ystem		0506CAF8	Dostęp z F	PC O			^
mar 11, 2020 14	:36:00 EV	0192	S	ystem		0506CAF8	Usterka: a	kumulator			
mar 11, 2020 14	:35:00 IP1	50	M	loduł		71094B6F	Usterka: b	rak sieci IP			
mar 11, 2020 14	:35:00 IP1	50	M	loduł		71094B6F	Usterka: u	trata modułu IP			~
<											>
Połączony RX TX	NUM	11.03.20	20, 13:41 Konto	: Konto 11 Operato	or: Admin 23 Zda	rzenia				AC: 🙍 Aku	mulator: 🙍

Po zakończeniu pobierania ustawień należy najechać kursorem myszy na ikonę centrali i kliknąć ją dwukrotnie – spowoduje to otwarcie okna programowania centrali.

Gwi Centrala —	. ×
Opis   Lokalizacja   Nr. fabryczny     I   0506CAF8   0506CAF8	aż zdjęcie
Programowanie systemu	
Opcje systemowe   Linie   Linia - klucz   Drzwi   Użytkownicy   Partycje   Syreny bezprzewodowe   Raportowanie   PGM   Aktualizuj czas centrali   Komunikacja z PC (BabyWare)	

W oknie programowania centrali widoczne są następujące ikony:

- Opcje systemowe są to ogólne ustawienia centrali, takie jak np. zmiana czasu na czy prąd ładowania akumulatora
  - Linie wszystkie ustawienia dotyczące linii alarmowych, zarówno standardowych jak i adresowalnych czy bezprzewodowych
  - 👞 Linia klucz ustawienia wejść sterujących stanem partycji (linie uzbrajające/rozbrajające partycje
  - Drzwi ustawienia dotyczące kontroli dostępu, takie jak poziomy dostępu, terminarze, itp.
- 🔽 🛛 Użytkownicy lista użytkowników, ich uprawnienia, kody, karty zbliżeniowe i piloty radiowe
  - Partycje ustawienia dotyczące partycji, takie jak czasy czy tryby uzbrajania i powiązania między partycjami
    - Syreny bezprzewodowe przypisywanie do systemu syren bezprzewodowych, maksymalnie 8
    - Raportowanie wszystkie ustawienia dotyczące komunikacji poprzez linię naziemną, moduł GSM, moduł IP oraz moduł głosowy
  - PGM zdarzenia aktywujące i deaktywujące wyjścia programowalne na centrali oraz modułach
  - 🖣 Aktualizuj czas centrali kliknięcie spowoduje ustawienie zegara czasu rzeczywistego centrali
    - Komunikacja z PC (BabyWare) hasła wymagane do połączenia z centralą za pomocą programu BabyWare



www.ics.pl





